

SCN 場景選擇說明

REC 模式	何時使用
 (肖像)	讓您將背景模糊化而將被攝體銳化。以柔和的方式表現膚色。
 (防止移動模糊)	讓您不使用閃光燈進行室內攝影，以降低被攝體的模糊程度。
 (體育活動)	讓您以高速快門拍攝移動的被攝體，使得被攝體看起來好像是靜止不動的樣子。相機會在快門被按住時連續拍攝影像。
 (寵物)	讓您以最佳設定拍攝您的寵物的影像。
 (美食)	讓您以可口而且亮麗的顏色拍攝食物的擺盤照。
 (微距拍攝)	讓您近距離拍攝花卉或其他小東西。
 (風景)	讓您以鮮豔的色彩拍攝對焦清晰的整個場景。
 (日落)	讓您拍攝日落或日出的美麗紅色。
 (夜景)	讓您拍攝不失幽暗氣氛的夜景。
 (夜景手持拍攝)	讓您拍攝雜訊較少的夜景而不必使用三腳架。連拍之後進行影像處理，以降低被攝體的模糊、相機的晃動以及雜訊。
 (夜景肖像)	讓您以夜景為背景拍攝清楚的人像。
 (煙火)	讓您將燦爛的煙火記錄下來。
 (高感光度)	讓您在低亮度環境下不用閃光燈拍攝影像，可以減少模糊。